

LÁTKY

Úplet metráž a panely

Použití:

Látka je určena k šití oblečení jako jsou trička, bodyčka, čepice, legíny, sukně, šaty, noční a spodní prádlo, atd.

Údržba:

Úplet perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesusit v sušičce a na přímém slunci.

Teplákovina metráž a panely

Použití:

Látka je určena k šití oblečení jako jsou tepláky, baggy, mikiny, mikinošaty, šaty, čepice, šátkošály, apod.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesusit v sušičce a na přímém slunci.

Náplety a patenty, finerib

Použití:

Látka je určena k lemování a zakončování oblečení jako jsou trička, bodyčka, mikiny, tepláky, baggy, sukně, spodní a noční prádlo, čepice, rukavice, atd.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesusit v sušičce a na přímém slunci.

Mušelín – dětská plenkovina a dvojitá gázovina

Použití:

Mušelín dětská plenkovina je určena k šití plenek, dětského i dospělého oblečení a povlečení.

Mušelín dvojitá gázovina je určena k šití oblečení jako jsou letní šaty a halenky, košile, šátky, apod.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesusit v sušičce a na přímém slunci.

Plátno obyčejné, prémium, satén a panely

Použití:

Látka je určena k šití dekorací a užitkových předmětů, např. ložního prádla, polštářků, obalů na knihy, tašek a kabelek, prostírání, ubrusů atd. a oblečení, jako jsou šaty, košile, kloboučky a šátky, kalhoty, kraťasy, sukně apod.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesusit v sušičce a na přímém slunci.

Plátno má tendenci se srazit, je možné i sražení o 10%. Vysoké otáčky mohou způsobit polámání vlákna.

Manšestr

Použití:

Látka je určena k šití oblečení jako jsou kalhoty, vesty, saka, šaty apod.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesusit v sušičce a na přímém slunci.

Svetrovina

Použití:

Látka je určena k šití oblečení jako jsou mikiny, pulovry, šály, čepice, rukavice, šátkošály, plédy, čelenky, šaty, apod.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesusit v sušičce a na přímém slunci.

Silky polyester

Použití:

Látka je určena k šití oblečení jako jsou letní šaty a halenky, šály a šátky, lehké plédy, sukně, košile apod.

Údržba:

Silky perte na 30°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače, **nežehlit, nesusit v sušičce a na přímém slunci nebo horkém topení!**

Kočárkovina

Použití:

Látka je určena k šití užitkových předmětů jako jsou potahy kočárků, zimní fusaky do kočárku, batohy, kabelky, pouzdra na knihy, mobily a kosmetické taštičky apod.

Údržba:

Kočárkovinu perte na 30°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a chemická čistidla a rozjasňovače, **nežehlit, nesušit v sušičce a na přímém slunci nebo horkém topení!**

Koženka

Použití:

Látka je určena k šití užitkových předmětů jako jsou kabelky a peněženky.

Údržba:

Koženku neperte!! Nepoužívat bělidla a rozjasňovače, nežehlit, nesušit v sušičce a na přímém slunci nebo horkém topení! Doporučuji pouze otřít vlhkým hadříkem a pak utřít do sucha jemným suchým hadříkem.

Fleece a Alpenfleece

Použití:

Látka je určena k šití oblečení jako jsou tepláky, baggy, mikiny, mikinošaty, šaty, čepice, šátkošály, apod.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesušit v sušičce a na přímém slunci.

Softshell

Použití:

Softshell je určen k šití outdoorového oblečení jako jsou kalhoty, bundy, kabáty, vesty, rukavice, atd. nebo užitkových předmětů jako jsou tašky a kabelky, podsedáky apod. Má TPU (termoplastický polyuretan) membránu. Je voděodolný a prodyšný.

Údržba:

Softshell perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C přes mokrou utěrku - **nikdy nežehlit na přímo!!** Nesušit v sušičce, na horkém topení ani na přímém slunci. Na praní jsou ideální prací prostředky na textilie s membránou.

OBLEČENÍ

Baggy a tepláky

Použití:

Baggy a tepláky jsou určeny k oblékání na nohy.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesušit v sušičce a na přímém slunci.

Mikiny a mikinošaty

Použití:

Mikiny a mikinošaty se oblékají na horní polovinu těla.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesušit v sušičce a na přímém slunci.

Čepice a čelenky

Použití:

Čepice a čelenky se používají na hlavě, chrání uši a hlavu před chladem.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesušit v sušičce a na přímém slunci.

Nákrčníky a šátkošály

Použití:

Nákrčníky a šátkošály se používají na zakrytí krku, chrání ho před chladem.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesušit v sušičce a na přímém slunci.

Softshellové kalhoty

Použití:

Softshellové kalhoty se používají jako outdoorové oblečení a oblékají se na nohy. Mají TPU (termoplastický polyuretan) membránu. Jsou voděodolné a prodyšné.

Údržba:

Softshell perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C přes mokrou utěrku - **nikdy nežehlit na přímo!!** Nesušit v sušičce, na horkém topení ani na přímém slunci. Na praní jsou ideální prací prostředky na textilie s membránou.

Softshellové bundy a kabáty

Použití:

Softshellové bundy a kabáty se používají jako outdoorové oblečení a oblékají se na horní polovinu těla. Mají TPU (termoplastický polyuretan) membránu. Jsou voděodolné a prodyšné.

Údržba:

Softshell perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C přes mokrou utěrku - **nikdy nežehlit na přímo!!** Nesušit v sušičce, na horkém topení ani na přímém slunci. Na praní jsou ideální prací prostředky na textilie s membránou.

Softshellové rukavice

Použití:

Softshellové rukavice se používají jako outdoorové oblečení a oblékají se na ruce. Mají TPU (termoplastický polyuretan) membránu. Jsou voděodolné a prodyšné.

Údržba:

Softshell perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C přes mokrou utěrku - **nikdy nežehlit na přímo!!** Nesušit v sušičce, na horkém topení ani na přímém slunci. Na praní jsou ideální prací prostředky na textilie s membránou.

Trička

Použití:

Trička se oblékají na horní polovinu těla.

Údržba:

Perte na 30°C max. na 40°C, otáčky max. 800/m, nepoužívat bělidla a rozjasňovače barev, můžete žehlit do 110°C, nesušit v sušičce a na přímém slunci.